

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION



ÉTAPE 1 : LAVAGE DU VÉHICULE (ARGILE OPTIONNELLE)



Lavez le véhicule soigneusement avec un savon automobile. Si, après le lavage, la peinture semble encore rugueuse au toucher, vous pouvez utiliser une barre d'argile ou un gant de décontamination pendant que la surface est encore mouillée et savonneuse. Cette étape permet d'enlever les contaminants incrustés que le lavage normal ne retire pas, ce qui crée une surface plus lisse et améliore l'adhérence du revêtement céramique.

Au besoin, faites glisser la barre d'argile ou le gant synthétique sur la surface lubrifiée en appliquant une légère pression et en effectuant des mouvements en ligne droite. Gardez la surface bien mouillée pour assurer une bonne lubrification. Une fois que la peinture est lisse au toucher, rincez et séchez le véhicule avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 2 : APPLICATION DE PROTECTION ANTICORROSION



Assurez-vous que le véhicule est bien sec et froid au toucher. En travaillant dans une section de 10 cm x 10 cm, utilisez une éponge d'application propre et sèche et versez le gel Guard-Céramique pour couvrir 1/3 du tampon.

Avec le tampon, étaler doucement en une couche modérée sur la peinture, en veillant à ce que la totalité de la zone 10 cm x 10 cm soit recouverte de du gel anticorrosion.

N'APPLIQUEZ PAS DE PRESSION SUR LA SURFACE DE LA PEINTURE.

ÉTAPE 3 : ÉLIMINATION DE L'EXCÉDENT



À l'aide d'une serviette en microfibre ou en tissu éponge, enlevez immédiatement le résidu de gel et polissez la surface jusqu'à ce qu'elle soit très brillante.

Le gel Guard-Céramique se fixe instantanément lorsqu'il est appliqué sur la peinture, mais il faut attendre plusieurs minutes avant que le produit ne commence à sécher.

NE PAS LAISSER LE GEL SÉCHER SUR LA SURFACE, IL PEUT ÊTRE ENLEVÉ MAIS DEMANDE PLUS DE TRAVAIL.